

Sample page, do not print

EST

1. Mõoda aken

Hoiata ruloo aknal või raamil kohas, kuhu soovid selle paigaldada. Märgi konksude kinnituskoha. Puuri märgitud punktidest väikesed augud. (kui ruloo on akna jaoks liiga lai, tööka see äärest sobivaks tugevate kääridega. Puidust liistu lühenda peenehambalise saega, näiteks oksasaega. Rulood äärest sobivasse mõõtu lüötages, veendu, et töökad mõlemalt poolt täpselt võrdselt ja et ei lööka läbi ruloo juhtnööri)

2. Paigalda kruvikonksud

Paigalda kruvikonksud väikestesse eelnevalt puuritud aukadesse. Vajadusel kasuta kruvikonksude pingutamiseks näpitstange.

3. Riputa ruloo

Rulookardinna ülemine kogumisrull ja lukustusklaber jäavad suunaga ruumi sisemusse. Riputa nüüd tahtirullumata ruloo kruvikonksude külge, vabasta lukut ja läse ruloot täies pikkuses lahti rulluda. Reguleeri ruloonöörid mõlemal pool ühepiikkuseks.

4. Paigalda nöörilammer

Paigalda nöörilammer käepärasesse kohta (min. 1,5 m kõrgusele põrandast). Leia väljaspool rulood olevat seinal sobib koht ja mägista, kuhu klamber paigutatakse. Puuri märgitud kohale augud. Kinnita nöörilammer seisna külge väikeseid puidukruvidega (krohvitud või värvitud kiviseina puhul võivad paremini sobida pleikruvid, mis on müügil ehituspoes.) Tõmba vari soovitud kõrgusele ja seo nööril klambris külge. Hoiata ütetegiine nöör asendusnöörina altes.

DEKOSOL®

Fold center

Front page

How to install your shade roller blind / Slik installerer du rullegardinen / Så monterar du rullgardinen / Näin asennat rullaverhon / Ruloo paigaldamine

GB

1. Measure the window

Hold your shade up to the window. Mark where the shade hooks will hang. Drill small holes at your marks. (If your shade is too wide for your window, it may be trimmed with heavy shears. Wood shades may be trimmed with a fine bladed saw like a hack saw. If you trim the shade, make sure to cut equal amounts off each side, and be careful not to cut through the string bindings.)

2. Install screw hooks

Install the screw hooks into the smallest holes you drilled. If necessary, use a pair of pliers to tighten the screw hooks.

3. Hang the shade

Hang the shade and let it unroll. With the pulleys and lock clamp facing the inside of the room, hang the shade on the screw hooks, tug at the lock to loosen it, and let the shade unroll to its full length. Even out the cords on both sides.

4. Install the cord cleat

Install the cord cleat in a handy location. Find a spot on the wall outside the shade, and mark where cleat will be. Drill holes at your mark. Fasten the cleat to the wall with the small wood screws. (Sheet metal screws which can be obtained at a hardware store may hold better if you have a plaster wall.) Pull the shade to the desired length, and tie the cords to the cleat. Save any extra cord as replacement cord.

Sample page, do not print

NO

1. Måt vinduet

Hold rullegardinene opp mot vinduet. Marker der gardinkrokene vil henge. Bor små hull på markeringene. (Dersom rullegardinene er for vid for vinduet ditt kan den kuttet til med en kraftig saks. Rullegardiner i treverk kan kuttet med en finbladet sag, som en baufil. Dersom du kutter rullegardinene, var noga med å kutte lik bredde på begge sider, og pass på at du ikke kutter gjennom trådbindingene.)

2. Installer skruekrokene

Installer skruekrokene i de minste hullene du har boret. Om nødvendig, bruk en tang for å stramme skruekrokene.

3. Heng opp rullegardinene

Heng opp rullegardinene og la den rulle seg ut. Vend trinsene og låseklemmen inn mot rommet og heng rullegardinene på skruekrokene. Dra i låsen for å løsne den, og la rullegardinene rulle ut til sin fulle lengde. Jevn ut snorene på hver side.

4. Installer snorfestet

Installer snorfestet et sted på veggen [min. 150cm over gulvet]. Finn en plass på veggen utenfor rullegardinene, og marker hvor du vil ha snorfestet. Bor hult på markeringene. Fest snorfestet til veggen med de små treskruene. (Metallskruer som kan kjøpes i jernvarehandel kan holde bedre dersom du har gipsvegg). Dra rullegardinene opp til ønsket lengde, og fest snoren i snorfestet. Ta vare på eventuell ekstra snor som erstatningssnor.

SE

1. Måt fönstret

Håll upp rullgardinen mot fönstret. Markera där du vill ha hokarna till gardinen. Borra små hål vid markeringarna. (Om rullgardinen är för bred för fönstret så kan den klippas till med en kraftig sax. Rullgardiner i trä kan också kapas med t.ex en bågfil. Om du kapar gardinen, var noga med att kapa lika mycket på bågge sidor och var försiktig så du inte klipper av snöret.)

2. Montera krokarna

Skruta i krokarna i de minsta hålen som du har borrat. Om nödvändigt, använd en tång för att dra åt krokarna ordentligt.

3. Häng upp rullgardinen

Häng upp rullgardinen och låt den hänga ut sig. Var noga med att se till att snöret och snörlåset

är vänt in mot rummet när du hänger upp gardinen. Dra lätt i snöret för att släppa på lösningen och låt rullgardinen rulla ut till sin fulla längd. Jämna till snören så att de är lika långa på båda sidorna.

4. Montera fästet till snöret

Sätt fästet till gardinsnöret på ett önskat ställe på väggen (min. 150cm över golvet). Hitta en plats på väggen bredvid rullgardinen och markera var du vill montera fästet. Borra hål vid önskad markering. Montera fästet på väggen med hjälp av de små träskruvarna. (Metallskruvar, som du hittar i en vanlig bygghandel, kan fästa bättre om du har en gjipsvägg.) Dra i snöret för att få rullgardinen till önskat läge och fast snöret i det nya fästet. Ta vara på ev överblivet snöre som ev kan användas för att laga med om snöret går sönder.

FI

1. Mittaa ikkuna

Pidä vieras ikkuna vasten ja merkitse koukkujen kohta, josta haluat rullaverhon ripustaa. Poraan pienet reiät merkkiin kohdalta. (Jos rullaverho on liian leveää ikkunaan nähden, voidaan siitä käventää leikkamaalla jykevillä saksilla. Puiset rullaverhot voidaan kaventaa hiyonteräisellä sahalalla, kuten rautasahalla. Jos kavennat rullaverhoa, varmista, että leikkaat yhtä paljon molemmilla puolilla ja varo leikkamasta nyörejä).

2. Asenna ruuvikoukut

Asenna ruuvikoukut piemimpinä porattuihin reikiin. Käytä tarvittaessa pihtejä ruuvikoukujen kiristämiseen.

3. Ripusta rullaverho

Ripusta rullaverho ja anna sen rullautua täysin auki. Kiinnitä huomiota, että nyöri ja nyörlukko ovat huoneen sisäpuolelle päin. Vedä kevyesti nyöristä vapauttaaksesi lukituksen ja anna rullaverhon avautua täyneen mittansa. Lasaa nyörit molemmien puolin.

4. Asenna nyörikiinikke

Asenna nyörikiinikke kättevään paikkaan (vähintään 1,5 m korkeudelle lattiapinnasta). Etsi rullaverhoon ulkopuolella seinästä haluamasi kohta, ja merkitse kiinnikkeen paikka. Pora reiät merkkiin kohdalta. Kiinnitä kiinikke seinään pienillä puuruuveilla. (Rautakaupasta saatavat metalliruuvit saatavat pitää paremmin, jos kysessä on kipsileveysinä). Veda nyöristä rullaverho haluamaasi korkeuteen ja sijo nyörit kiinikkeeseen. Säestä ylimääräinen nyöri varonyöriksi

EST

1. Mõoda aken

Hoiā ruloo aksnal või raamil kohas, kuhu soovid selle paigaldada. Märgi konksude kinnituskohti. Puuri märgitud punktidel väikesed augud. (kui ruloo on akna jaoks liiga lai, lõika see äärest sobivaks tugevate kääridega. Puidust liistu lühenda peenehambalise saega, näiteks oksasaega. Rulood aärestet sobivasse mõtu lõigates, veendu, et lõikad mõlemalt poolt täpselt võrdselt ja et ei lõika läbi ruloo juhtnööri)

2. Paigalda kruvikonksud

Paigalda kruvikonksud väikestesse eelnevalt puuritud aukudesse. Vajadusel kasuta kruvikonksude pingutamiseks näpitstange.

3. Riputa ruloo

Rulookardina ülemine kogumisrull ja lukustusklaaber jäavad suunaga ruumi sisemusse. Riputa nüüd tahtirullumata ruloo kruvikonksude külge, vabasta lukust ja lase ruloot täies pikkuses lahti rulluda. Reguleeri ruloonöörid mõlemal pool ühepikkuseks.

4. Paigalda nöörilamber

Paigalda nöörilamber käepärasesse kohta (min. 1,5 m kõrgusele põrandast). Leia väljaspool rulood olevat seinal sobiv koht ja mägista, kuhu klamber paigutada. Puuri märgitud kohale augud. Kinnita nöörilamber seisna külge väikeste puidukruvidega (krohvitud või värvitud kiviseina puhul võivad paremini sobida pleikirvid, mis on müügil ehituspoes.) Tõmba vari soovitud kõrgusele ja seo nööril klambris külge. Hoiā öteligne nöör asendusnöörina altes.

DEKOSOL®

How to install your shade roller blind / Slik installerer du rullegardin / Så monterar du rullgardinen / Näin asennat rullaverhon / Ruloo paigaldamine

GB

1. Measure the window

Hold your shade up to the window. Mark where the shade hooks will hang. Drill small holes at your marks. (If your shade is too wide for your window, it may be trimmed with heavy shears. Wood shades may be trimmed with a fine bladed saw like a hack saw. If you trim the shade, make sure to cut equal amounts off each side, and be careful not to cut through the string bindings.)

2. Install screw hooks

Install the screw hooks into the smallest holes you drilled. If necessary, use a pair of pliers to tighten the screw hooks.

3. Hang the shade

Hang the shade and let it unroll. With the pulleys and lock clamp facing the inside of the room, hang the shade on the screw hooks, tug at the lock to loosen it, and let the shade unroll to its full length. Even out the cords on both sides.

4. Install the cord cleat

Install the cord cleat in a handy location. Find a spot on the wall outside the shade, and mark where cleat will be. Drill holes at your mark. Fasten the cleat to the wall with the small wood screws. (Sheet metal screws which can be obtained at a hardware store may hold better if you have a plaster wall.) Pull the shade to the desired length, and tie the cords to the cleat. Save any extra cord as replacement cord.

NO

1. Mål vinduet

Hold rullegardinens opp mot vinduet. Marker der gardinkrokene vil henge. Bor små hull på markeringene. (Dersom rullegardinene er for vid for vinduet ditt kan den kuttes til med en kraftig saks. Rullegardiner i treverk kan kuttes med en finbladet sag, som en buafil. Dersom du kutter rullegardinene, vær nøy med å kutte litt bredde på begge sider, og pass på at du ikke kutter gjennom trådbindingene.)

2. Installer skruekrokene

Installer skruekrokene i de minste hullene du har boret. Om nødvendig, bruk en tang for å stramme skruekrokene.

3. Heng opp rullegardinene

Heng opp rullegardinene og la den rulle seg ut. Vend trinsene og låseklemmen inn mot rommet og heng rullegardinene på skruekrokene. Dra i låsen for å løsne den, og la rullegardinene rulle ut til sin fulle lengde. Jevn ut snorene på hver side.

4. Installer snorfestet

Installer snorfestet et praktisk sted på veggen [min. 150cm over gulvet]. Finn en plass på veggen utenfor rullegardinene, og markér hvor du vil ha snorfestet. Bor hull på markeringene. Fest snorfestet til veggen med de små treskruene. (Metallskruer som kan kjøpes i jernvarehandel kan holde bedre dersom du har gipsvegg). Dra rullegardinene opp til ønsket lengde, og fest snore i snorfestet. Ta vare på eventuell ekstra snor som erstatningssnor.

SE

1. Mät fönstret

Håll upp rullgardinen mot fönstret. Markera där du vill ha krokarna till gardinen. Borra små hål vid markeringarna. (Om rullgardinen är för bred för fönstret så kan den klippas till med en kraftig sax. Rullgardiner i trä kan också kapas med t.ex en bågfil. Om du kapar gardinen, var noga med att kapa lika mycket på bågge sidor och var försiktig så du inte klipper av snöret.)

2. Montera krokarna

Skruta i krokarna i de minsta hålen som du har borrat. Om nödvändigt, använd en tång för att dra åt krokarna ordentligt.

3. Häng upp rullgardinen

Häng upp rullgardinen och låt den hänga ut sig. Var noga med att se till att snöret och snörlåset

är vänt in mot rummet när du hänger upp gardinen. Dra lätt i snöret för att släppa på lösningen och låt rullgardinen rulla ut till sin fulla längd. Jämna till snören så att de är lika långa på båda sidorna.

4. Montera fästet till snöret

Sätt fästet till gardinsnöret på ett önskat ställe på väggen (min. 150cm över golvet). Hitta en plats på väggen bredvid rullgardinen och markera var du vill montera fästet. Borra hål vid önskad markering. Monera fästet på väggen med hjälp av de små träskruvarna. (Metallskruvar, som du hittar i en vanlig bygghandel, kan fästa bättre om du har en gipsvägg.) Dra i snöret för att få rullgardinen till önskat läge och fast snöret i det nya fästet. Ta vara på ev överblivet snöre som ev kan användas för att laga med om snöret går sönder.

FI

1. Mittaa ikkuna

Pidä verhoja ikkunaan vasten ja merkitse koukkujen kohta, josta haluat rullaverhon ripustaa. Poraa pienet reiät merkkiin kohdalle. Jos rullaverho on liian leveää ikkunaan nähdään, voidaan sitä katventaa leikkamaalla jykevillä saksilla. Puiset rullaverhot voidaan kaventaa hietonteräisellä sahalta, kuten rautasahalta. Jos kavennat rullaverhoa, varmista, että leikkaat yhtä paljon molemmilla puolilla ja varo leikkamasta nyöräjää.

2. Asenna ruuvikoukut

Asenna ruuvikoukut pienimpinä porattuihin reikiin. Käytä tarvittaessa pihtejä ruuvikoukujen kiristämiseen.

3. Ripusta rullaverho

Ripusta rullaverho ja anna sen rullautua täysin auki. Kiinnitä huomiota, että nyöri ja nyörlukko ovat huoneen sisäpuolelle päin. Vedä kevyesti nyöräistä vapauttaaksesi lukitukseen ja anna rullaverhon avautua täyteen mittansa. Tasa nyöröt molemmilla puolin.

4. Asenna nyörikiinikke

Asenna nyörikiinikke kätivänä paikkaan (vähintään 1,5 m korkeudelle lattiapinnasta). Etsi rullaverhoon ulkopuolella seinää haluamasi kohta, ja merkitse kiinnikkeen paikka. Poraa reiät merkkiin kohdalle. Kiinnitä kiinikke seinään pienillä puuruuveilla. (Rautakaupasta saatavat metalliruuvit saatavat pitää paremmin, jos kysessä on kipsilevyseiniä). Vedä nyöräistä rullaverho haluamaasi korkeuteen ja sijo nyöröt kiinnikkeeseen. Sästä ylimääräinen nyöri varonyöriksi